

**A) Bij verlies handzender(s). Let op! Dit wist ALLE handzenders.**

Bij het wissen van de afstandsbedieningen worden altijd alle afstandsbedieningen gewist / gedelete. Knop „S“ drukken en gedrukt houden tot LED1 uitgaat (ongeveer 8 sec). Alle codes zijn nu uit het geheugen gedelete / gewist. Iedere afstandsbediening moet nu opnieuw geprogrammeerd worden. (zie punt B)

**B) Programmeren nieuwe handzender TX-2 EVO tbv. LM-50 aandrijving.**

- 1) Knop „S“ op de aandrijving ca. 1-2 seconden drukken.
- 2) LED 1 begint te knipperen (max. 10 sec).
- 3) Één knop op de afstandsbediening twee keer achter elkaar indrukken.
- 4) LED 1 gaat uit. De afstandsbediening (code) is geprogrammeerd.

TER INFO: Er kan altijd maar één knop per afstandsbediening geprogrammeerd worden. Altijd de knop welke U als laatste geprogrammeerd heeft werkt.

